



321060 - B-Ticino D45 interkom sistemi daire içi ünite kodlaması


❖ Binadaki maximum daire sayısı kodlaması.

1) Öncelikle ürünü ürünün altındaki ses kısma tuşuyla sesini kısıp standby'a almalısınız.


2)  Kilit tuşuna uzun bip sesi gelene kadar basınız.

3)  venlik tuşuna uzun bip sesi gelene kadar basınız.

4)  ivenlik tuşuna 2 kere basınız.

5)  ırüntüleme tuşuna 9 kere basınız. 9 _

6)  Kilit tuşuna 1 kere basınız. 9 _

7)  Görüntüleme tuşuna 9 kere basınız. 9 9

8)  Kilit tuşuna 1 kere basınız.



Uzun bip sesi gelene kadar bekleyiniz. Not: Standart 99 verebilirsiniz.

❖ Daire numarasının verilmesi.



Kilit tuşuna uzun bip sesi gelene kadar basınız.



Güvenlik tuşuna uzun bip sesi gelene kadar basınız.



Güvenlik tuşuna 1 kere basınız.



Kilit tuşuna 1 kere basınız.



Görüntüleme tuşuna 1 kere basınız. 1__



Kilit tuşuna 1 kere basınız. 1__



Görüntüleme tuşuna 2 kere basınız. 12__



Kilit tuşuna 1 kere basınız. 12__



Görüntüleme tuşuna 5 kere basınız. 125



Kilit tuşuna 1 kere basınız.

